




# VB-FULLAIR 2C REMOTE


LCV variant



## **GEHEUGENFUNCTIE** <0 km/h

 Voor een individuele, vrij te programmeren niveauregeling van het chassis.

## **HANDMATIG** <0 km/h

 Voor het variëren van de laad-/loshoogte.

## **FRONT/REAR** <0 km/h

Door de knop lang in te drukken, zal het voertuig naar rijhoogte gaan.

Meer handige informatie omtrent uw luchtveersysteem? **Zie achterzijde.**

# UW LUCHTVEERSYSTEEM

making everyday smoother



## HANDIGE LINKS:


Een groot voordeel voor u als eindgebruiker: wereldwijd is er áltijd wel een VB-Partner in de buurt, óók onderweg. Voer gewoonweg uw locatie in en u hebt alle contactgegevens van de dichtstbijzijnde VB-Partner bij de hand. Benieuwd hoe dit werkt? Ga dan naar onze vernieuwde VB-Partnerpagina.

1. VB-Partnerpagina: [www.vbairsuspension.com/partners](http://www.vbairsuspension.com/partners)
2. Bedieningshandleiding: [www.vbairsuspension.com/downloads](http://www.vbairsuspension.com/downloads)

## GEGEGEVENS OVER UW LUCHTVEERSYSTEEM:

Raadpleeg uw VB-Airsuspension informatie kaart voor meer informatie over uw luchtveersysteem, te vinden voorin uw bedieningshandleiding.

## SERVICE, ONDERHOUD OF REPARATIE?

Dan raden wij ten eerste aan uw luchtveersysteem in 'servicemodus' te zetten, om vervelende situaties te voorkomen. De knop voor de servicemodus vindt u op de bijbehorende afstandsbediening (VB-Remote), aangeduid met een  gereedschap-icoon. Bezoekt u een andere garage dan waar u normaal gesproken uw service, onderhoud of reparaties laat verzorgen én is deze garage daarnaast niet aangesloten bij ons VB-Partnernetwerk? Attendeer hen dan op het feit dat uw voertuig voorzien is van een luchtveersysteem en de servicemodus ingeschakeld dient te worden alvorens zij met uw voertuig aan de slag gaan.

## UITLEG ICONEN:

 Contact uitgeschakeld

 Contact ingeschakeld

 Handrem in werking, afhankelijk van de software