










VB-FULLAIR 4C REMOTE

LCV variant



- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  AUTOLEVEL <0 km/h  6 min.  SPORT >0 km/h  | <p>Met één druk op de knop waterpas: de geïntegreerde digitale waterpas maakt het mogelijk.</p> | <p>Een verlaging van 30 mm zorgt voor een sportieve en stevige afstelling van het chassis.</p> | |
|  OFF ROAD ± <30 km/h  | <p>Een maximale verhoging van het voertuigniveau zorgt voor meer bodemvrijheid op ruw terrein.</p> |  CAR PARK ± <30 km/h  | <p>Het voertuig wordt nagenoeg tot het maximale niveau verlaagd, waardoor het in- en uitstappen vergemakkelijkt wordt.</p> |
|  GEHEUGENFUNCTIE <0 km/h  | <p>Voor een individuele, vrij te programmeren niveauregeling van het chassis.</p> |  HANDMATIG <0 km/h   |  De luchtvering op zowel de voor- als de achteras kan individueel worden bediend – voor een onafhankelijke niveauregeling. |
|  FRONT/REAR <0 km/h   | | <p>Met één korte druk op de knop is het mogelijk om één as te selecteren. Door de knop lang in te drukken, zal het voertuig naar rijhoogte gaan.</p> | |

Meer handige informatie omtrent uw luchtveersysteem? **Zie achterzijde.**

UW LUCHTVEERSYSTEEM

making everyday smoother



HANDIGE LINKS:


Een groot voordeel voor u als eindgebruiker: wereldwijd is er áltijd wel een VB-Partner in de buurt, óók onderweg. Voer gewoonweg uw locatie in en u hebt alle contactgegevens van de dichtstbijzijnde VB-Partner bij de hand. Benieuwd hoe dit werkt? Ga dan naar onze vernieuwde VB-Partnerpagina.

1. VB-Partnerpagina: www.vbairsuspension.com/partners
2. Bedieningshandleiding: www.vbairsuspension.com/downloads


GEGEGEVENS OVER UW LUCHTVEERSYSTEEM:

Raadpleeg uw VB-Airsuspension informatie kaart voor meer informatie over uw luchtveersysteem, te vinden voorin uw bedieningshandleiding.

SERVICE, ONDERHOUD OF REPARATIE?

Dan raden wij ten eerste aan uw luchtveersysteem in 'servicemodus' te zetten, om vervelende situaties te voorkomen. De knop voor de servicemodus vindt u op de bijbehorende afstandsbediening (VB-Remote), aangeduid met een  gereedschap-icoon. Bezoekt u een andere garage dan waar u normaal gesproken uw service, onderhoud of reparaties laat verzorgen én is deze garage daarnaast niet aangesloten bij ons VB-Partnernetwerk? Attendeer hen dan op het feit dat uw voertuig voorzien is van een luchtveersysteem en de servicemodus ingeschakeld dient te worden alvorens zij met uw voertuig aan de slag gaan.

UITLEG ICONEN:

 Contact uitgeschakeld

 Contact ingeschakeld

 Handrem in werking, afhankelijk van de software